



TÜRKÇE

AKÜLÜ İŞ FENERİ



MODEL

TM:768 - RTX1868

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TR: TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

EN: INSTRUCTION MANUAL

RO: MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

TEKNİK VERİLER

VOLTAJ

18V

GÜÇ

3W / 1W

270° DÖNEN BAŞLIK

3 FARKLI AYDINLATMA

7 AÇI İSTASYONU

0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°

BATARYASIZ AĞIRLIK

0,310 KG



CİHAZIN ÜNİTELERİ

- 1- PROJEKTÖR
- 2- DÖNER BAŞLIK
- 3- DÖNME MERKEZİ
- 4- AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ
- 5- YALITIMLI TUTMA SAPI
- 6- BATARYA YUVASI

NOT: BU ÜRÜN, KILAVUZDA YAZILI VERİLERE GÖRE KULLANILMALIDIR. TEKNİK VERİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜKLEMELERİN ALETE VEREBİLECEĞİ ZARARDAN KULLANICI SORUMLUDUR.

Bir **RTRMAX** ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü güvenli ve etkili kullanmak için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu ürün benzerlerinde tecrübeniz olsa bile kılavuzu okuyarak ürünün tüm farklı özelliklerini anladığınıza emin olmanız kullanıcı güvenliği açısından çok önemlidir. Bu ürünü kullanacak tüm kullanıcıların kılavuzu dikkatlice okuması ve anlaması gerekmektedir. Ürünün üçüncü şahıslara verilmesi durumunda kullanma kılavuzu da verilmelidir.

KULLANIM ALANI

Genel amaçlı kullanıma uygun, akülü LED aydınlatma ışığı. Genel aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda aydınlatma sağlamak amacı ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

DİKKAT! Ürünün kutusunu ilk açtığınızda önce bu kılavuzu okuyarak ürünün özellik ve kabiliyetleri hakkında bilgi edinin.

Daha sonra ürünün tüm malzemelerinin eksiksiz ve sağlam olarak kutunun içinde olduğuna emin olun. Kutu içeriğinde eksik veya hasarlı ürün ile karşılaşmanız durumunda satıcınızla iletişime geçiniz.

SEMBOLERİN TANIMI:

Ürünün üzerindeki etikette bazı semboller bulunmakta ve bu semboller ürünle ve ürünün kullanımı ile ilgili önemli anlamlar taşımaktadır.



Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.



Bataryaları ateşe maruz bırakmayınız.



Ürünle ilgili kanun ve gerekliliklere uygundur.



Çevre Koruma:



Li-ion Elektrikli alet ve pil atıkları, Li-Ion bataryalar da dahil olmak üzere, evsel atıklardan ayrılmalıdır. Lütfen bu ürünleri geri dönüşüme kazandırın. Yerel yönetiminizden veya satıcınızdan bu ürünlerin geri dönüşümü ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

V	Volt
~	Alternatif Akım
A	Amper
n ₀	Yüksüz Hız
Hz	Hertz
W, Kw	Watt, kilowatt
RPM	Devir

AYDINLATMA GÜVENLİĞİ

Işıklar açıkken aşağıdaki uyarılara uymak gereklidir.

Işık kaynağına doğrudan bakmayın.

Işık kaynağını bir canlının gözüne doğrultmayın.

Işık kaynağını bir insan kontrolündeki araca doğrultmayın. Göze doğrudan gelen parlak ışık görmeyi engelleyebilir ve kazalara sebep olabilir.

Batarya Güvenliği

UYARI! Li-Ion bataryalar, hatalı kullanım, uygunsuz saklama durumlarında tutuşma, parlama ve patlama tehlikesi oluştururlar.

Bataryayı çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Li-Ion bataryaları sadece ürüne ait veya batarya için tasarlanmış şarj aletiyle şarj ediniz.

Ürününüzde herhangi bir Li-Ion batarya kullanmayınız. Ürününüzle birlikte verilmiş veya ürüne uygunluğu onaylı batarya kullanınız.

Uzun süreli kullanımdan ve şarj dolumundan sonra bataryanın soğuması için 15 dakika bekletiniz. Aksi halde aşırı ısınma ve tutuşma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bataryalar kullanımda değilken oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. (Yaklaşık 20° C)

Bataryaları saklarken kutuplarının kısa devre yapmadığından emin olun. Bataryaları temiz tutun. Toz ve kir gibi yabancı etkiler kısa devreye yol açabilir. Ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal eşyalardan ayrı saklandığından emin olun.

DİKKAT! Çok zorlu koşullarda kullanıldığında bataryadan sıvı akışı gözlenebilir. Bu sıvı deride yanma ve kaşıntıya sebep olabilir. Bu sıvıya dokunmayınız, yanlışlıkla teması halinde deriye bol su tutun. Göze temasında acilen doktora başvurunuz.

Bataryayı açmayın, ezmeyin, 60°C' in üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın veya yakmayınız. İmha etmek için ateşe atmak ya da benzeri bir eylem yapmayınız.

BATARYA YERLEŞTİRME

Dolu bir bataryayı ürün gövdesinde batarya rayı üzerinde "klik" sesini duyana kadar hafifçe ittirerek yerleştiriniz. Sesi duymadıysanız ya da yerleştirmekte güçlük çekiyorsanız kuvvet uygulayarak zorlamayın. Bataryayı çıkarıp kutup dişlerinin ve ürünün batarya iletkenlerinin düzgün olduğuna, eğilmemiş ve sağlam olduğuna emin olduktan sonra tekrar deneyin.

BATARYA ÇIKARMA

Batarya üzerindeki mandala basarak cihazın gövdesinden dışarı doğru kaydırın.

DİKKAT: Mandala basmadan bataryayı çıkarmaya çalışmayın. Bataryaya veya ürüne zarar verebilirsiniz.

KULLANIM

Açma-Kapama düğmesine basarak ışığı açıp kapatabilirsiniz.

Projektör ışığını döner başlığı döndürerek 6 duraklı 270° lik bir alana doğrultabilirsiniz.

Işıklı başlık tutma koluna bitişik pozisyondan (-90°) tutma koluna paralel pozisyona (+90°)kadar 6 duraklı 180° lik bir hareket sınırı vardır.

Dikkat: ışığının döner kısımlarını hareket ettirirken dikkatli davranın.

Ürünün tutma sapının arkasında bir asma kancası mevcuttur. Üst kısmına doğru bastırarak yuvasından çıkarabilirsiniz.

AKSESUAR

RTX1868 ürününüz diğer RTX ürün grubuyla ortak akü kullanımı sunar. Çok sayıda RTX ürününü, bu ürününüzü çalıştırdığınız batarya ile çalıştırabilirsiniz, diğer ürünlerle aldığınız şarj aleti ve bataryayı cihazınızda kullanabilirsiniz.

BAKIM

Bu üründe kullanıcının uygulayabileceği bir bakım gerekli değildir.

TEMİZLİK

Hafif nemli bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanarak cihazınızın temizliğini sağlayabilirsiniz

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma sırasında aleti çarpmamaya ve düşürmemeye özen gösteriniz. Kullanma kılavuzundaki diğer güvenlik talimatlarına uyunuz.

SAKLAMA

Kullanımdan sonra ürünü ve aksesuarları çocukların erişemeyeceği, kuru bir yerde saklayın.

Ürünün kullanılmadığı sürece katlanmış durumda saklanması gerekmektedir.

Güneş ışığına maruz kalacak yerde bırakmayınız.

ÜRÜNÜN ATILMASI

Ürününüz artık kullanılamayacak ve tamir edilemeyecek hale geldiği zaman bulunduğunuz bölgenin yerel kanunlarına uygun bir şekilde elden çıkarınız.

Elektrikli aletleri ve diğer elektrikli/elektronik ürünleri evsel atıkla karıştırmayın.

Li-Ion bataryalar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bataryaları atabileceğiniz bildiğiniz bir yer yoksa yetkili satıcınızla iletişime geçebilir ve onlardan bilgi alabilirsiniz.

Bu tarz atıkları ne yapacağınızı belediye görevlilerinden öğrenebilirsiniz.

İTHALATÇI FİRMA

AKDEMİR MAK. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sok. No: 20 Hadımköy İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: 0 212 771 56 40

Faks: 0 212 771 56 42

E-mail : akdemir@akdemirler.com.tr

Web adresi : <http://www.akdemirler.com.tr>

İHRACATÇI FİRMA

NINGBO ENKA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.

8th Floor, Jinshan Building, #555 Changshou South Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Tel: 0086 574 88107520

Fax: 0086 574 88119169 / 88119172

CE SERTİFİKA TESCİLİ

SZUTEST TECHNICAL INSPECTION AND CERTIFICATION

SZUTEST Plaza Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul

Tel: 0090 216 469 46 66

Fax: 0090 216 469 46 67

SERVİS İSTASYONLARI

ÜNVANI : AKDEMİR MAKİNA PAZARLAMA SANAYİİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ : YEŞİLBAYIR MAHALLESİ ŞİMŞİR SOKAK NO:20 HADIMKÖY
TELEFON : 0212 771 5640
FAKS : 0212 771 5643
TİCARET SİCİL NO : 309670
VERGİ NO : 0210025631

Yetkili Servisleri

Sıra No	Firma Adı	Yetkili Ad Soyad	İl Adı	Adres	Vergi No	Vergi Dairesi	Telefon
1	AKDEMİR MAKİNA PAZARLAMA SANAYİİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		İSTANBUL	Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak No:20 ARNAVUTKÖY	0210025631	DİŞ TİCARET	0212 7715640
2	GELİŞİM EL ALETLERİ SATIŞ VE SERVİS LTD. ŞTİ.		ANKARA	43-A SK. TİCARET HAN NO:5 OSTİM	8830013016	OSTİM	0312 3859098
3	BAYRAM CALBAY – ÖZ ÜSTÜN BOBİNAJ		MALATYA	ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ KALAYLI SOKAK 7	2250023770	BEYDAĞI	0422 336 6110
4	BERHAM BOBİNAJ - HAYRİ VURANEL.		DİYARBAKIR	KAYAPINAR PEYAS MAH. 477. SOKAK ÇELEBİ 4 APT. ALTI NO:25	9275051691	GÖKALP	0412 252 4858
5	ABDULLAH ESEN – ESEN TEKNİK		MERSİN	NUSRATİYE MH. ÇAKMAK CAD. NO:104	3780048596		0324 336 0340
6	YILMAZ BOBİNAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		İZMİR	2822 SK. NO:2 1. SAN. SİT.	9780021867	ÇAKABEY	0232 433 8051
7	ARİF ELEKTROTEKNİK BOBİNAJ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ		RİZE	TOPHANE MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:212	0790182008	YEŞİLÇAY	0464 217 4500

ENGLISH

WORKLIGHT

MODEL

RTX1868

INSTRUCTION MANUAL

TECHNICAL FEATURES

RTX1868

VOLTAGE	18V
POWER	3W / 1W
270° SWIVEL HEAD	
3 LIGHTING PATTERN	
7 POSITIVE STOPS AT:	0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,310 KG

Product Familiarisation

1. Spotlight
2. Swivel Joint
3. Angle Joint
4. On/Off Switch
5. Insulated Handle
6. Battery Slot

Original Instructions

Thank you for purchasing this **RTRMAX** tool. This manual contains information necessary for safe and effective operation of this product. This product has unique features and, even if you are familiar with similar products, it is necessary to read this manual carefully to ensure you fully understand the instructions. Ensure all users of the tool read and fully understand this manual.

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Read instruction manual



DO NOT incinerate batteries!



Conforms to relevant legislation and safety standards



Environmental Protection



Li-ion Waste electrical products and batteries, including Li-Ion batteries, should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

V	Volts
~	Alternating Current
A	Ampere
n ₀	No Load Speed
Hz	Hertz
W, Kw	Watt, kilowatt
RPM	Revolutions (or reciprocation) per minute

Torch Safety

When the torch is switched on, the following must be observed:

Do not look directly into the lens

Do not shine into a person's eyes or an animal's eyes

Do not point the beam at: cars, motorcycles, aircraft, ships or any other vehicle or machinery that is operated by a person. Bright light can be blinding and you could cause a serious accident

Battery Safety

WARNING: Li-ion batteries, if incorrectly used, stored or charged, are a fire, burn and explosion hazard.

Keep the battery out of reach of children

ONLY charge li-ion batteries using the charger provided or one designed specifically for the product

ONLY use li-ion batteries provided with a product or specifically designed to be compatible

Allow batteries to cool for 15 minutes after charging or heavy use. Failure to follow these instructions may cause overheating or fire

When not in use batteries should be stored at room temperature (approximately 20°C)

Ensure battery contacts cannot accidentally short in storage. Keep batteries clean; foreign objects or dirt may cause a short. Keep away from other metal objects, for example paperclips, coins, keys, nails and screws

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. This liquid may cause skin irritation or burns. Avoid contact. If contact occurs accidentally, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help

DO NOT open, disassemble, crush, heat above 60°C, or incinerate. Do not dispose of in fire or similar

Unpacking Your Tool

- . Carefully unpack and inspect your tool. Fully familiarise yourself with all its features and functions
- . Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool you can contact your retailer.

Installing a battery

- . Fit a charged battery by sliding it onto the base of the worklight until it clicks and locks into position

NOTE: Make sure the battery and worklight are lined up correctly. If the battery does not slide onto the base of the worklight easily, don't force it. Instead, slide the battery out of the worklight and check the top of the battery and the battery slot of the worklight are clean and undamaged, and that the contacts are not bent.

Removing a battery

- Remove the battery from the worklight by pressing the battery release button on the battery; then slide the battery off the base of the worklight

WARNING: DO NOT try to remove the battery without pressing the battery release button, otherwise the tool or battery may be damaged

Operating the worklight

Switch the worklight on or off by pressing the On/Off Switch (4)

Adjust the Spotlight (1) direction by turning the Spotlight (1) at the Swivel Joint (2). It adjusts from 0 - 270° with 6 click stop positions

Adjust the torch head assembly angle at the Angle Joint (3). It adjusts from 0 - 180° with 6 click stop positions

Note: Be careful not to damage the worklight when adjusting the angle and swivel positions.

The worklight features a built in Hanging Hook (Image B) . Push upwards to release from the tool body

Accessories

A range of RTRMAX accessories are available from your RTRMAX dealer. RTRMAX 18V power tools share use of the same batteries and battery charger, so by purchasing additional 18V power tools you can supplement your number of batteries and even have the ability to charge more than one battery simultaneously.

Maintenance

This product has no user serviceable or replaceable internal parts

Cleaning

Use a slightly damp cloth with a mild detergent to clean the worklight body

Storage

Store this tool and its accessories after use in a dry, secure place out of the reach of children

Fold the worklight as shown in Image A to protect the worklight when not in use

Do not store in direct sunlight

Disposal

Always adhere to national regulations when disposing of electronic equipment that is no longer functional and is not viable for repair.

Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment (WEEE), with household waste

Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of electronic equipment

Li-ion batteries should not be disposed of with household waste. If you do not know of a li-ion battery recycling centre in your area, contact your local authority or original dealer for advice on disposal of li-ion batteries



На БЪЛГАРСКИ РАБОТЕН ПРОЖЕКТОР С АКУМУЛАТОР

МОДЕЛ:

RTX1868

ПРЕДСТАВЯНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАПРЕЖЕНИЕ	18V
МОЩНОСТ	3W / 1W
ВЪРТЯЩА СЕ 270° ГЛАВИНА	
3 РАЗЛИЧНИ ОСВЕТЛЕНИЯ	
7 ЪГЛОВИ СТАНЦИИ	0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
ТЕГЛО НА БАТЕРИЯТА	0,310 КГ

ЧАСТИ НА УРЕДА

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1- | ПРОЖЕКТОР |
| 2- | ВЪРТЯЩА СЕ ГЛАВИНА |
| 3- | ЦЕНТЪР НА ВЪРТЕНЕ |
| 4- | КОПЧЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ-ИЗКЛЮЧВАНЕ |
| 5- | ИЗОЛИРАНА РЪКОХВАТКА |
| 6- | ГНЕЗДО НА БАТЕРИЯТА |

ЗАБЕЛЕЖКА: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТОВА МЕСТА. АВАРИИ ПОРАДИ ПРЕНАТОВАРВАНЕ НА УРЕДА СА ПОД ОТГОВОРНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Благодарим Ви че си купихте уред с марка **RTRMAX**. Прочетете внимателно инструкциите за използване за да може да използвате уреда безопасно и ефективно. От гледна точка за безопасност на клиента е много важно да прочетете внимателно това ръководство и да сте уверени че сте разбрали добре всичките ми функции дори и да сте използвали по рано подобни на този уред фенери. Нужно е всички потребители на този продукт да прочетат внимателно ръководството и да го разберат. Трябва да представите и инструкцията за използване на лица на които представите уреда за използване.

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Това е акумулаторно LED осветление подходящо за използване с общо предназначение. Произведено е с цел използване на места с недостатъчно осветление.

ВНИМАНИЕ! Прочетете инструкцията внимателно веднага след отваряне на амбалажа и се информирайте за качествата и възможностите на уреда.

След това се убедете че всички части на уреда се намират в кутията и са здрави. Потърсете продавача си ако в кутията установите липсващи или повредени части.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ:

Върху етикета на продукта се намират някои символи. Тези символи имат важно значение във връзка с уреда и използването му.



Внимателно прочетете инструкцията за използване



НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БАТЕРИИТЕ В ОГЪН!



Отговаря на Европейските стандарти и разпоредби за сигурност.



Опазване на околната среда:

Li-ion

Отпадъците на електрическите уреди и батериите, включително и батериите Li-Ion не трябва да се смесват с битовите отпадъци. Моля, обърнете се към центровете за отпадъчни суровини и осигурете тяхното рециклиране. Ако не знаете къде се намират те се консултирайте с местните власти или с продавача на уреда.

V	Волт
~	Променливо напрежение
A	Ампер
n ₀	Скорост на зареждане
Hz	Херц
W, Kw	Уотс, kw
RPM	Оборот

БЕЗОПАСНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Нужно е да внимавате за следните обстоятелства когато осветлението е включено:

Не гледайте директно към източника на светлина.

Не насочвайте източника на светлина директно към очите на живо същество.

Не насочвайте източника на светлина към превозно средство ползвано от страна на човек. Блестящата светлина попаднала директно в очите му може да ослепи лицето и да предизвика ПТП.

Безопасност на Батериите

ВНИМАНИЕ! При грешно използване и неправилно съхранение батериите Li-Ion могат да доведат до пожар, взрив или опасност от взривяване.

Съхранявайте батериите на места далече от децата.

За зареждане на батериите Li-Ion използвайте само зареждащи устройства за тази цел.

За уреда не използвайте каквато и да е батерия Li-Ion, а използвайте такава която е продадена заедно с продукта или която е утвърдена че е подходяща за уреда.

След продължително използване и след зареждане на батерията изчакайте 15 минути за охлаждането и. В противен случай може да се получи прекомерното и нагряване или пожар.

Когато не се използват батериите трябва да се съхраняват в стайна температура. (Около 20° C)

При съхранение на батериите бъдете уверени че полюсите им не са направили късо съединение. Дръжте батериите чисти. Чужди тела като прах и мръсотии могат да доведат до късо съединение. Малки метални предмети като карфици, монети, ключове, гвоздеи могат да образуват късо съединение и да предизвикат злополука или пожар и бъдете сигурни че няма такива при батериите.

ВНИМАНИЕ! От батериите може да изтече течност вследствие на употребата им на трудни места. Тази течност може да предизвика сърбеж, отток или нараняване на кожата. Пазете се от допир с тази течност. При допир изплакнете обилно с вода. При попадане в окото се обърнете към лекар.

Не се опитвайте да разделите батерията на части, не се опитвайте да я сплескате, не я изхвърляйте в огъня и не позволявайте да е в среда над 60°C. Не хвърляйте батерията директно в огъня за унищожаване.

Настаняване на батерията

Пълна батерия се настанява върху батерийната релса на уреда с леко пробутване до чуване на звука "клик". Не прилагайте сила за нейното настаняване при условие че не чуете звука или се затруднявате по време на наместване на батерията. Изкарайте батерията и проверете зъбчатките на полюсите и, уверете се дали батерийните проводници на уреда са в изправно състояние, дали не са изкривени и са здрави. Опитайте отново след като се уверите че всичко е наред.

Изкарване на батерията

Чрез натискане на резето върху батерията я плъзнете навън от уреда.

ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да изкарате батерията без да натискате резето. Може да увредите уреда или батерията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Може да включите или изключите уреда натискайки копчето за включване-изключване.

С превъртане на главината може да превъртите светлината на 6 точки, в поле от 270°.

Паралелно (+90°) на прилепено (-90°) до ръчката на главината за осветление място се намират 6 точки осигуряващи движение в поле от 180°.

ВНИМАНИЕ: действайте внимателно по време на движение на подвижните части на осветлението.

Зад ръчката на уреда се намира кука за окачване. Може да я изкарате от гнездото чрез натискане нагоре.

АКСЕСОАРИ

Уреда RTX1868 позволява използване на един и същ акумулатор с другата група на уреди RTX. Със същата батерия може да използвате много уреди от групата RTX. Зарядното устройство на другите уреди и техните батерии могат да се използват и в този уред.

РЕМОНТ

За този уред няма възможност на какъвто и да е ремонт от страна на потребителя.

ПОЧИСТВАНЕ

Уреда може да го почиствате с помощта на влажна кърпа и мек препарат за почистване.

ОБСТОЯТЕЛСТВА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕНАСЯНЕ

Внимавайте да не ударите или изпуснете уреда на земята по време на пренасяне. Спазвайте и другите наредби за безопасност намиращи се в ръководството за използване.

СЪХРАНЕНИЕ

Уреда винаги го съхранявайте на сигурно, сухо място, далече от достъпни за деца места. Уредът трябва да се съхранява винаги прегънат когато не се използва.

Не го оставяйте на място подложено на преки слънчеви лъчи.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Когато уредът ви вече не може вече да се използва и ремонтира го изхвърлете по посочен от местните власти начин.

Отпадъците на електрическите уреди не трябва да се смесват с битовите отпадъци.

Батериите Li-ion са подходящи за рециклиране и не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Моля, предайте ги в центровете за отпадъчни суровини. Ако не знаете къде се намират се консултирайте с местните власти или с продавача на уреда.

Сведения относно изхвърлянето на тези уреди може да получите от месните власти.



ROMÂNĂ
LANTERNĂ DE LUCRU CU ACUMULATOR

MODEL

RTX1868

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

DATE TEHNICE

VOLTAJ	18V
PUTERE	3W / 1W
270° CAP TURNANT	
3 ILUMINĂRI DIFERITE	
7 POZIȚII DE UNGHII	0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
GREUTATEA FĂRĂ BATERIE	0,310 KG

UNITĂȚILE APARATULUI

- 1- PROIECTOR
 - 2- CAP TURNANT
 - 3- CENTRUL DE ROTAȚIE
 - 4- BUTONUL DE PORNIRE – OPRIRE
 - 5- MÂNER DE MANIPULARE IZOLAT
 - 6- SOCLU ACUMULATOR

NOTĂ: ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZAT CONFORM DATELOR MENȚIONATE ÎN MANUAL. DEOARECE ÎNCĂRCĂRILE CARE DEPĂȘESC DATELE TEHNICE POT PROVOCA AVARII APARATULUI RESPONSABILITATEA ÎN ACEST SENS APARTINE UTILIZATORULUI.

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un produs RTRMAX. Acest manual conține informații necesare în vederea utilizării sigure și eficiente a acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.. Acest produs are caracteristici unice și, chiar dacă sunteți familiarizat cu produse similare, este necesar să citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin instrucțiunile. Asigurați-vă că toți utilizatorii acestui aparat au citit și înțeles pe deplin acest manual. În cazul înmânării aparatului către persoane terțe aceasta va avea loc împreună cu prezentul manual de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Far de iluminare LED cu acumulator adecvat utilizării în scop universal. A fost conceput pentru utilizarea în scopul asigurării iluminării în spațiile în care lumina generală este insuficientă.

ATENȚIE! În momentul deschiderii pentru prima dată a cutiei produsului, obțineți informații în privința caracteristicilor și capacităților produsului prin citirea în mod prioritar a acestui manual.

Ulterior, asigurați-vă că totalitatea componentelor aferente produsului sunt complete și intacte în cutie. Vă rugăm să contactați vânzătorul dacă în conținutul cutiei vă confrunțați cu elemente lipsă sau deteriorate

DEFINIREA SIMBOLURILOR:

Eticheta de pe produsul dvs. afișează anumite simboluri și aceste simboluri reprezintă informații importante despre produs sau instrucțiuni privind utilizarea acestuia.



Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.



Nu incinerați bateriile.



Conform legislației și regulamentele referitoare produsului.



Protecția mediului :



Li-ion Deșeurile produselor electrice și bateriile, inclusiv bateriile Li-Ion, nu trebuie aruncate împreună cu deșeuri menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Vă puteți consulta cu autoritatea locală sau vânzătorul în privința obținerii de informații referitoare la reciclarea produsului.

V	Volt
~	Curent Alternativ
A	Amper
n_0	Viteză fără sarcină
Hz	Hertz
W, Kw	Watt, kilowatt
RPM	Turație

SIGURANȚA ILUMINĂRI

Atunci când lanterna este pornită, trebuie respectate următoarele:

Nu priviți direct la sursa de lumină

Nu îndreptați lumina spre ochii unei persoane sau ochii unui animal

Nu îndreptați sursa de lumină spre un vehicul operat de o persoană. Lumina puternică poate fi orbitoare și poate provoca accidente.

Siguranța Bateriei

AVERTISMENT: Bateriile Li-ion, dacă sunt utilizate, sunt depozitate sau încărcate incorect, reprezintă un pericol de incendiu, arsură și explozie.

Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.

Încărcați bateriile Li-ion numai cu încărcătoare aferente produsului sau concepute special pentru baterii.

Nu folosiți o baterie li-ion oarecare pentru produs. Folosiți numai bateriile li-ion furnizate împreună cu produsul sau cele a căror compatibilitate cu produsul a fost certificată.

Lăsați bateriile să se răcească timp de 15 minute după încărcare sau utilizare intensă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza supraîncălzirea sau incendiul

Când nu sunt utilizate, bateriile trebuie păstrate la temperatura camerei (aproximativ 20°C)

Asigurați-vă că în mod accidental contactele bateriei nu fac scurtcircuit. Păstrați bateriile curate. Factorii străin precum praful sau murdăria pot provoca scurtcircuite. Asigurați-vă că sunt păstrate departe de alte obiecte metalice, de exemplu cleme de hârtie, monede, chei, cuie și șuruburi.

ATENȚIE! În cazul utilizării în condiții foarte grele, pot apărea scurgeri ale lichidului din baterie. Acest lichid poate provoca iritarea sau arsurile pielii. Evitați contactul cu acest lichid. În situația contactului accidental, clătiți-vă pielea cu apă din abundență. În cazul contactului cu ochii, solicitați urgent ajutor medical

NU desfaceți, nu zdrobiți bateria, nu o expuneți la temperaturi peste la 60 ° C și nu o incinerati. Nu o aruncați în foc sau nu realizați o acțiune asemănătoare în vederea eliminării.

INSTALAREA BATERIEI

Instalați o baterie încărcată în corpul produsului prin glisarea acesteia pe șină până când se aude sunetul „clic”. Nu forțați prin aplicarea presiuni dacă nu ați auzit sunetul sau întâmpinați dificultăți în amplasare. Scoateți afară bateria și încercați din nou după ce v-ați asigurat că zimbții polului și conducătorii bateriei produsului sunt aliniați corect, nu sunt îndoiți și sunt ferm poziționați.

SCOATEREA BATERIEI

Scoateți bateria apăsând butonul de eliberare de pe baterie și glisați-o din corpul aparatului spre exterior.

ATENȚIE: Nu încercați să scoateți bateria fără a apăsa pe butonul de eliberare. Acest lucru poate deteriora bateria sau produsul.

UTILIZARE

Puteți activa sau dezactiva lanterna de lucru apăsând comutatorul Pornire / Opre

Puteți îndrepta lumina proiectorului spre un spațiu de 270° cu 6 poziții prin rotirea centrului de rotație

De la pozițiile adiacente mânerului de manipulare al centrului de rotație cu lumină (-90°) până la pozițiile paralele mânerului de manipulare(+90°) există un câmp de acțiune de 180 ° cu 6 poziții.

Atenție: Manifestați atenție după acționarea părților rotative ale lămpii dvs.

În spatele mânerului de operare al produsului dvs. există un cârlig de agățare. Îl puteți scoate din orificiul său prin apăsarea directă pe partea superioară.

ACCESORII

Produsul dvs. RTX1868 pune la dispoziție un acumulator comun grupului de produse RTX. Puteți opera nenumărate produse RTX cu bateria cu care operați acest produs, de asemenea puteți folosi la acest aparat încărcătorul și bateria achiziționată pentru celelalte produse.

ÎNTREȚINERE

Acest produs nu necesită o întreținere aplicabilă din partea utilizatorului.

CURĂȚARE

Puteți asigura curățarea produsului folosind o lavetă ușor umezită și un detergent delicat.

SUBIECTELE CĂRORA LE TREBUIE ACORDATĂ ATENȚIE ÎN TIMPUL MANIPULĂRI ȘI TRANSPORTULUI

Aveți grijă să nu loviți și să nu scăpați pe jos aparatul pe parcursul manipulării. Respectați celelalte instrucțiuni de siguranță din cuprinsul manualului de utilizare.

DEPOZITARE

Ulterior utilizării, depozitați produsul și accesoriile în locuri uscate și inaccesibile copiilor.

În timpul neutilizării, produsul trebuie depozitat în poziție împăturită.

Nu îl lăsați în locuri expuse razelor solare.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Dacă produsul dvs. a devenit inutilizabil și imposibil de reparat, eliminați-l în conformitate cu reglementările locale ale regiunii în care vă aflați.

Nu amestecați aparatele electrice și alte produse electrice/electronice cu deșeurile domestice.

Bateriile Li-ion nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile domestice. Dacă nu cunoașteți un loc în care puteți arunca bateriile, puteți contacta vânzătorul autorizat în vederea obținerii informațiilor în acest sens.

Puteți afla de la funcționarii primăriilor ce ați putea face cu acest gen de deșeuri.