




Инструкция за стартиране на 46936- МОТОФРЕЗА 7HP 110CM 210CC СЪС СТОЙКА PREMIUM HD


СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че съединителя е изключен и скоростният лост е на неутрална позиция, за да избегнете внезапно неконтролирано движение, когато двигателя се включи. Съединителя се включва чрез стискане на съединителния лост и се изключва чрез осовобождаване на лоста.

1. Завъртете горивната клапа на ON



2. Завъртете лоста на смукача на позиция отворено



PREMIUM HD

DECOREX HD

MMS
INDUSTRIES

HERLY
garden equipment

RMAX



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП АД

since 1992

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

3. Натискате лоста за аварийно спиране



4. Преместете лоста на газта бавно на дясно, докато не стигне положението от изображението.
Лост на газта



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com


Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




5. Дръпнете стартиращата дръжка леко докато не почувствате съпротивление, тогава дръпнете бързо.

ВНИМАНИЕ: не позволявайте на стартиращата дръжка да се върне обратно срещу двигателя. Върнете я внимателно, за да избегнете повреда на стартера.



6. Като загрее двигателят, постепенно върнете смукача



7. Натиснете лоста за аварийната спирачка, и преместете лоста на газта бавно на ляво до 0.
8. След това натиснете съединителят и включете на скорост.
9. Плавното отпускане съединителят и фрезата ще тръгне.

Задължително при смяна на скоростта се натиска съединителят.



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



10. За да включите на задна скорост, натиснете съединителя, фрезата трябва да е на неутрална скорост- N (изображение 1) .Натиснете ръчката за задна скорост от дясната Ви страна- (изображение 2). Плавното отпускате съединителя и фрезата ще тръгне.



изображение 1



изображение 2

ВАЖНО!

1. Фрезата пристига без никакви масла
2. При транспортиране или оставяне на фрезата без работа за по- дълго време трябва да изпразните двигателят от бензин. Това става по следния начин: Поставете лоста за горивната клапа на OFF докато фрезата работи, изчакайте 30-50 секунди, докато двигателят остане без гориво и загасне сам.



3. За трансмисията използвайте минерално масло 10W50.

4. При сглобяване на фрезуващите части трябва да се спазва ъгъла на чапите. Скосената част се монтира по посока на въртенето

PREMIUM HD

MMS
INDUSTRIE

HERLY
garden equipment

RTRMAX



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com




ВАЛЕРИЙ
С&М ГРУП АД

since 1992

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com



PREMIUM HD

DECOREX HD

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

СЕРВИЗ: тел. 02/942 34 71; 02/942 34 69

Централен офис, гр. СОФИЯ
бул. Ботевградско шосе 44
кв. Сухата река
тел. 02 942 34 00;
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц., с. Труд / гр. ПЛОВДИВ
ул. Строевско шосе 3
тел. 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц., гр. ВАРНА
бул. Атанас Москов 13
кв. Владиславово
тел. 052 553 800;
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база, гр. ПЛЕВЕН
ул. Вит 15
тел. 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com