



CE EN 166 : 2001

ESSAFE®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

А. Описанието и област на употреба:

Продуктът съдържа скоба за козирка и държач за козирка. Суровината на козирката е направена от PET, суровината на държача на козирката е направена от полиетилен, а суровината на скобата на козирката е направена от ABS материал.

Защитният щит за лице е предназначен за основно с гаранция за повишена здравина и частична защита срещу частици с висока скорост (удар със средна енергия-B) само за скоба GE 1220 (скоба за козирка) и предпазител за вежди GE 1218 (държач за козирка) гарантиран оптичен клас 1 без филтриране и коригиращ ефект. Те са леки и удобни за носене. Те не са нечупливи и няма да осигурят защита срещу фин прах, газ, ултравиолетови и инфрачервени лъчения. Йонизиращи лъчения, пръски течности или други сериозни опасности.

В. Материалът, използван в тези козирки, не съдържа никакви вещества, за които е известно, че причиняват алергични реакции, но е възможно някои податливи индивиди да развият алергии към използвания материал.

С. Почистваща дезинфекция: почиствайте, дезинфекцирайте само с мека кърпа с мек сапун и хладка вода, разтворител или абразивен почистващ препарат не трябва да се използва.

Д. Съхранение: идеално при 23 и 55% RH

Д. Срок на годност: 5 години

Е. Смяна на козирки: проверявайте често и сменете надрасканите или повредени козирки.

Ж. Маркировка: ESSAFE, ТЪРГОВСКА МАРКА НА IGES IS GUVENLIGI LTD STI

EN 166:2001: Номер на европейски стандарт

1- оптичен клас

S- основна употреба + повишена здравина

Н. Експлоатационни характеристики: Класификация: ЛПС категория: II продуктът е подходящ за изискванията на сертификатите CE, EN 166:2001. Съответни разпоредби и стандарти. Европейска директива (ЕС) 2016/425.

Настройка 1 плъзнете слотовете на козирката във въртящите се стойки.

Завъртете въртящите се стойки, за да държат здраво козирките.

І. Регулиране: поставете горната нишка на държача на козирката в подходяща позиция за потребителя.

І. 2. затегнете въртящото се копче отзад до подходяща стегнатост.



3. затегнете болтовете от двете страни до подходяща стегнатост.

4. регулирайте позиционера (4 отвора) от двете страни, за да осигурите подходящата позиция за потребителя.

К. Предупреждение: протекторите за очи срещу високоскоростни частици, носени върху стандартните офталмологични очила, могат да предадат удар, като по този начин създават опасност за носещия ги

Л. Забележка: ако се изисква защита срещу частици с висока скорост при екстремни температури, тогава избраният протектор за очи трябва да бъде маркиран с буквата "Т" непосредствено след буквата за удар, ако буквата за удар не е последвана от частици при стайна температура.

М. Опаковка: прозрачните козирки са покрити/защитени със защитен филм с цел защита и транспортиране.

Тези продукти са тествани и сертифицирани от нотифицирания орган: Институт за изпитване и сертифициране, INC.

Нотифициран орган NO. 1023

TR. ТОМАЗ БАТИ 299

763 02 ZLIN - ЧЕШКА РЕПУБЛИКА NV

ЕО декларация за съответствие може да намерите на следния адрес: www.valerii.com

ПРОИЗВЕДЕН ОТ: Iges Is Guvenligi Ekipmanlan San. ve Tic. Ltd. Sti.

Ikitelli O.S.B Deparko Sanayi Sitesi No 1/12-4

Башакшехир/ Истанбул – Турция

Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД гр.София, бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com